

GasGas

GasGas EC 250

Modell	Årsmmodell
EC 250	21-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

GasGas EC 300

Modell	Årsmmodell
EC 300	21-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

GasGas ECF 250

Modell	Årsmmodell
ECF 250	21-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

GasGas ECF 350

Modell	Årsmmodell
ECF 350	21-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

Husqvarna

Husqvarna TC 125

Modell	Årsmodell
TC 125	15
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.8Nm
	4.0Nm
65-75kg	4.2Nm
75-85kg	4.4Nm
85-95kg	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TC 125

Modell	Årsmodell
TC 125	16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TC 250

Modell	Årsmodell
TC 250	15-16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.0Nm
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna FC 250

Modell	Årsmo de ll
FC 250	15-16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.0Nm
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FC 350

Modell	Årsmo de ll
FC 350	15-16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.2Nm
	4.4Nm
65-75kg	4.6Nm
75-85kg	4.8Nm
85-95kg	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna FC 450

Modell	Årsmo de ll
FC 450	15-16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.4Nm
65-75kg	4.6Nm
75-85kg	4.8Nm
85-95kg	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TE 125

Modell	Årsmo de ll
TE 125	16
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

I
V

Husqvarna

Husqvarna TX 125

Modell	Årsmodell
TX 125	17-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
65-75kg	3.8Nm
75-85kg	4.0Nm
85-95kg	4.2Nm
	4.4Nm
	4.6Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TE 150

Modell	Årsmodell
TE 150	20-21
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
65-75kg	3.6Nm
75-85kg	3.8Nm
85-95kg	4.0Nm
	4.2Nm
	4.4Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TE 150

Modell	Årsmodell
TE 150	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
65-75kg	3.8Nm
75-85kg	4.0Nm
85-95kg	4.2Nm
	4.4Nm
	4.6Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna TE 250

Modell	Årsmodell
TE 250	16-21
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TE 250

Modell	Årsmodell
TE 250	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.8Nm
	4.0Nm
65-75kg	4.2Nm
75-85kg	4.4Nm
85-95kg	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TE 300

Modell	Årsmodell
TE 300	16-21
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna TE 300

Modell	Årsmodell
TE 300	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.8Nm
	4.0Nm
65-75kg	4.2Nm
75-85kg	4.4Nm
85-95kg	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

Husqvarna

Husqvarna FE 250

Modell	Årsmodell
FE 250	16-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.8Nm
	4.0Nm
65-75kg	4.2Nm
75-85kg	4.4Nm
85-95kg	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 250

Modell	Årsmodell
FE 250	20-21
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 250

Modell	Årsmodell
FE 250	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.0Nm
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna FE 350

Modell	Årsmmodell
FE 350	16-18
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.8Nm
	4.0Nm
65-75kg	4.2Nm
75-85kg	4.4Nm
85-95kg	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 350

Modell	Årsmmodell
FE 350	19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.0Nm
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 350

Modell	Årsmmodell
FE 350	20-21
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 350

Modell	Årsmmodell
FE 350	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.0Nm
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

Husqvarna

Husqvarna FE 450

Modell	Årsmodell
FE 450	16-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 450

Modell	Årsmodell
FE 450	20-21
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 450

Modell	Årsmodell
FE 450	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



Husqvarna

Husqvarna FE 501

Modell	Årsmodell
FE 501	16-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 501

Modell	Årsmodell
FE 501	20-21
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Husqvarna FE 501

Modell	Årsmodell
FE 501	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



KTM

KTM XCW 125

Modell	Årsmodell
XCW 125	17-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
65-75kg	3.8Nm
75-85kg	4.0Nm
85-95kg	4.2Nm
	4.4Nm
	4.6Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM EXC 150

Modell	Årsmodell
EXC 150	20-21
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
65-75kg	3.6Nm
75-85kg	3.8Nm
85-95kg	4.0Nm
	4.2Nm
	4.4Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM EXC 150

Modell	Årsmodell
EXC 150	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
65-75kg	3.8Nm
75-85kg	4.0Nm
85-95kg	4.2Nm
	4.4Nm
	4.6Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



KTM

KTM EXC 250

Modell	Årsmodell
EXC 250	17-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM EXC 250

Modell	Årsmodell
EXC 250	20-21
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
65-75kg	3.8Nm
75-85kg	4.0Nm
85-95kg	4.2Nm
	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM EXC 250

Modell	Årsmodell
EXC 250	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.8Nm
	4.0Nm
65-75kg	4.2Nm
75-85kg	4.4Nm
85-95kg	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

KTM

KTM EXC 300

Modell	Årsmodell
EXC 300	17-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM EXC 300

Modell	Årsmodell
EXC 300	20-21
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
65-75kg	3.8Nm
75-85kg	4.0Nm
85-95kg	4.2Nm
	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM EXC 300

Modell	Årsmodell
EXC 300	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.8Nm
	4.0Nm
65-75kg	4.2Nm
75-85kg	4.4Nm
85-95kg	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

KTM

KTM EXCF 250

Modell	Årsmodell
EXCF 250	17-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.8Nm
	4.0Nm
65-75kg	4.2Nm
75-85kg	4.4Nm
85-95kg	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM EXCF 250

Modell	Årsmodell
EXCF 250	20-21
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
65-75kg	3.8Nm
75-85kg	4.0Nm
85-95kg	4.2Nm
	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM EXCF 250

Modell	Årsmodell
EXCF 250	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.0Nm
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



KTM

KTM EXCF 350

Modell	Årsmodell
EXCF 350	17-18
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.8Nm
	4.0Nm
65-75kg	4.2Nm
75-85kg	4.4Nm
85-95kg	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM EXCF 350

Modell	Årsmodell
EXCF 350	19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.0Nm
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM EXCF 350

Modell	Årsmodell
EXCF 350	20-21
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.6Nm
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM EXCF 350

Modell	Årsmodell
EXCF 350	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.0Nm
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

KTM

KTM EXCF 450

Modell	Årsmodell
EXCF 450	17-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM EXCF 450

Modell	Årsmodell
EXCF 450	20-21
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM EXCF 450

Modell	Årsmodell
EXCF 450	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



KTM

KTM EXCF 500

Modell	Årsmodell
EXCF 500	17-19
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM EXCF 500

Modell	Årsmodell
EXCF 500	20-21
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	3.8Nm
65-75kg	4.0Nm
75-85kg	4.2Nm
85-95kg	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

KTM EXCF 500

Modell	Årsmodell
EXCF 500	22-23
Förare med utrustning	Fjäderhårdhet
	4.2Nm
65-75kg	4.4Nm
75-85kg	4.6Nm
85-95kg	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard