

# GasGas

## GasGas EC 250

Modell	Årsmodell
EC 250	21-23
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
4.0Nm	
<b>4.2Nm</b>	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## GasGas EC 300

Modell	Årsmodell
EC 300	21-23
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
4.0Nm	
<b>4.2Nm</b>	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## GasGas ECF 250

Modell	Årsmodell
ECF 250	21-23
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
4.0Nm	
<b>4.2Nm</b>	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## GasGas ECF 350

Modell	Årsmodell
ECF 350	21-23
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
4.0Nm	
<b>4.2Nm</b>	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# Husqvarna

## Husqvarna TC 125

Modell	Årsmodell
TC 125	15
Fjäderhårdhet	
3.8Nm	
4.0Nm	
4.2Nm	
<b>4.4Nm</b>	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TC 125

Modell	Årsmodell
TC 125	16
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
4.0Nm	
<b>4.2Nm</b>	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TC 250

Modell	Årsmodell
TC 250	15-16
Fjäderhårdhet	
4.0Nm	
4.2Nm	
4.4Nm	
<b>4.6Nm</b>	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



# Husqvarna

## Husqvarna FC 250

Modell	Årsmo <span>de</span> ll
FC 250	15-16
Fjäderhårdhet	
4.0Nm	
4.2Nm	
4.4Nm	
<b>4.6Nm</b>	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FC 350

Modell	Årsmo <span>de</span> ll
FC 350	15-16
Fjäderhårdhet	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.6Nm	
<b>4.8Nm</b>	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



# Husqvarna

## Husqvarna FC 450

Modell	Årsmo <span>de</span> ll
FC 450	15-16
Fjä <span>de</span> r <span>h</span> ä <span>rd</span> het	
4.4Nm	
4.6Nm	
<b>4.8Nm</b>	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TE 125

Modell	Årsmo <span>de</span> ll
TE 125	16
Fjä <span>de</span> r <span>h</span> ä <span>rd</span> het	
3.6Nm	
3.8Nm	
4.0Nm	
<b>4.2Nm</b>	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



# Husqvarna

## Husqvarna TX 125

Modell	Årsmodell
TX 125	17-19
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
<b>4.0Nm</b>	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.6Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TE 150

Modell	Årsmodell
TE 150	20-21
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
<b>3.8Nm</b>	
4.0Nm	
4.2Nm	
4.4Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TE 150

Modell	Årsmodell
TE 150	22-23
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
<b>4.0Nm</b>	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.6Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



# Husqvarna

## Husqvarna TE 250

Modell	Årsmodell
TE 250	16-21
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
4.0Nm	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TE 250

Modell	Årsmodell
TE 250	22-23
Fjäderhårdhet	
3.8Nm	
4.0Nm	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TE 300

Modell	Årsmodell
TE 300	16-21
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
4.0Nm	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna TE 300

Modell	Årsmodell
TE 300	22-23
Fjäderhårdhet	
3.8Nm	
4.0Nm	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# Husqvarna

## Husqvarna FE 250

Modell	Årsmodell
FE 250	16-19
Fjäderhårdhet	
3.8Nm	
4.0Nm	
4.2Nm	
<b>4.4Nm</b>	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 250

Modell	Årsmodell
FE 250	20-21
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
4.0Nm	
<b>4.2Nm</b>	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 250

Modell	Årsmodell
FE 250	22-23
Fjäderhårdhet	
4.0Nm	
4.2Nm	
4.4Nm	
<b>4.6Nm</b>	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

I  
V

# Husqvarna

## Husqvarna FE 350

Modell	Årsmodell
FE 350	16-18
Fjäderhårdhet	
	3.8Nm
	4.0Nm
	4.2Nm
	<b>4.4Nm</b>
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 350

Modell	Årsmodell
FE 350	19
Fjäderhårdhet	
	4.0Nm
	4.2Nm
	4.4Nm
	<b>4.6Nm</b>
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 350

Modell	Årsmodell
FE 350	20-21
Fjäderhårdhet	
	3.6Nm
	3.8Nm
	4.0Nm
	<b>4.2Nm</b>
	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 350

Modell	Årsmodell
FE 350	22-23
Fjäderhårdhet	
	4.0Nm
	4.2Nm
	4.4Nm
	<b>4.6Nm</b>
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



# Husqvarna

## Husqvarna FE 450

Modell	Årsmodell
FE 450	16-19
Fjäderhårdhet	
4.2Nm	
4.4Nm	
<b>4.6Nm</b>	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 450

Modell	Årsmodell
FE 450	20-21
Fjäderhårdhet	
3.8Nm	
4.0Nm	
<b>4.2Nm</b>	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 450

Modell	Årsmodell
FE 450	22-23
Fjäderhårdhet	
4.2Nm	
4.4Nm	
<b>4.6Nm</b>	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



# Husqvarna

## Husqvarna FE 501

Modell	Årsmodell
FE 501	16-19
Fjäderhårdhet	
4.2Nm	
4.4Nm	
<b>4.6Nm</b>	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 501

Modell	Årsmodell
FE 501	20-21
Fjäderhårdhet	
3.8Nm	
4.0Nm	
<b>4.2Nm</b>	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Husqvarna FE 501

Modell	Årsmodell
FE 501	22-23
Fjäderhårdhet	
4.2Nm	
4.4Nm	
<b>4.6Nm</b>	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



# KTM

## KTM XCW 125

Modell	Årsmodell
XCW 125	17-19
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
<b>4.0Nm</b>	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.6Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM EXC 150

Modell	Årsmodell
EXC 150	20-21
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
<b>3.8Nm</b>	
4.0Nm	
4.2Nm	
4.4Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM EXC 150

Modell	Årsmodell
EXC 150	22-23
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
<b>4.0Nm</b>	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.6Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



# KTM

## KTM EXC 250

Modell	Årsmodell
EXC 250	17-19
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
4.0Nm	
<b>4.2Nm</b>	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM EXC 250

Modell	Årsmodell
EXC 250	20-21
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
<b>4.0Nm</b>	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM EXC 250

Modell	Årsmodell
EXC 250	22-23
Fjäderhårdhet	
3.8Nm	
4.0Nm	
4.2Nm	
<b>4.4Nm</b>	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# KTM

## KTM EXC 300

Modell	Årsmodell
EXC 300	17-19
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
4.0Nm	
<b>4.2Nm</b>	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM EXC 300

Modell	Årsmodell
EXC 300	20-21
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
<b>4.0Nm</b>	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM EXC 300

Modell	Årsmodell
EXC 300	22-23
Fjäderhårdhet	
3.8Nm	
4.0Nm	
4.2Nm	
<b>4.4Nm</b>	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# KTM

## KTM EXCF 250

Modell	Årsmodell
EXCF 250	17-19
Fjäderhårdhet	
3.8Nm	
4.0Nm	
4.2Nm	
<b>4.4Nm</b>	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM EXCF 250

Modell	Årsmodell
EXCF 250	20-21
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
<b>4.0Nm</b>	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM EXCF 250

Modell	Årsmodell
EXCF 250	22-23
Fjäderhårdhet	
4.0Nm	
4.2Nm	
4.4Nm	
<b>4.6Nm</b>	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



# KTM

## KTM EXCF 350

Modell	Årsmodell
EXCF 350	17-18
Fjäderhårdhet	
	3.8Nm
	4.0Nm
	4.2Nm
	<b>4.4Nm</b>
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

## KTM EXCF 350

Modell	Årsmodell
EXCF 350	19
Fjäderhårdhet	
	4.0Nm
	4.2Nm
	4.4Nm
	<b>4.6Nm</b>
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

## KTM EXCF 350

Modell	Årsmodell
EXCF 350	20-21
Fjäderhårdhet	
	3.6Nm
	3.8Nm
	4.0Nm
	<b>4.2Nm</b>
	4.4Nm
	4.6Nm
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

## KTM EXCF 350

Modell	Årsmodell
EXCF 350	22-23
Fjäderhårdhet	
	4.0Nm
	4.2Nm
	4.4Nm
	<b>4.6Nm</b>
	4.8Nm
	5.0Nm
	5.2Nm

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller

# KTM

## KTM EXCF 450

Modell	Årsmodell
EXCF 450	17-19
Fjäderhårdhet	
4.2Nm	
4.4Nm	
<b>4.6Nm</b>	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM EXCF 450

Modell	Årsmodell
EXCF 450	20-21
Fjäderhårdhet	
3.8Nm	
4.0Nm	
<b>4.2Nm</b>	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM EXCF 450

Modell	Årsmodell
EXCF 450	22-23
Fjäderhårdhet	
4.2Nm	
4.4Nm	
<b>4.6Nm</b>	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller





# KTM

## KTM EXCF 500

Modell	Årsmodell
EXCF 500	17-19
Fjäderhårdhet	
4.2Nm	
4.4Nm	
<b>4.6Nm</b>	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM EXCF 500

Modell	Årsmodell
EXCF 500	20-21
Fjäderhårdhet	
3.8Nm	
4.0Nm	
<b>4.2Nm</b>	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

## KTM EXCF 500

Modell	Årsmodell
EXCF 500	22-23
Fjäderhårdhet	
4.2Nm	
4.4Nm	
<b>4.6Nm</b>	
4.8Nm	
5.0Nm	
5.2Nm	

Rödmarkerad = Standard

Skrolla ner för fler modeller



# Yamaha

## Yamaha YZF 250 X

Modell	Årsmodell
YZF 250 X	15-17
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
4.0Nm	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Yamaha YZF 450 X

Modell	Årsmodell
YZF 450 X	16-17
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
4.0Nm	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.5Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Yamaha WRF 250

Modell	Årsmodell
WRF 250	15-19
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
4.0Nm	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	

Rödmarkerad = Standard

## Yamaha WRF 450

Modell	Årsmodell
WRF 450	16-18
Fjäderhårdhet	
3.6Nm	
3.8Nm	
4.0Nm	
4.2Nm	
4.4Nm	
4.5Nm	
4.6Nm	
4.8Nm	
5.0Nm	

Rödmarkerad = Standard